发动机机械系统(GW4G15F)

发动机机械系统 ..... 11－1
　规定力矩 ..... 11－1
发动机总成(6MF22E) ..... 11－2
　拆卸/安装 ..... 11－2
发动机总成(GW7DCT1-A02) ..... 11－10
　拆卸/安装 ..... 11－10
发电机皮带 ..... 11－17
　结构图 ..... 11－17
　检查 ..... 11－18
　拆卸/安装 ..... 11－18
曲轴前油封 ..... 11－20
　结构图 ..... 11－20
　更换 ..... 11－21
曲轴后油封 ..... 11－23
　更换 ..... 11－23
气缸盖罩 ..... 11－24
　结构图 ..... 11－24
　拆卸/安装 ..... 11－25
正时机构 ..... 11－26
　结构图 ..... 11－26
　拆卸/安装 ..... 11－27
凸轮轴 ..... 11－29
　结构图 ..... 11－29
　凸轮轴油膜间隙检查 ..... 11－30
　凸轮轴轴向间隙检查 ..... 11－30
　凸轮轴检查 ..... 11－31
　拆卸/安装 ..... 11－31
气缸盖 ..... 11－36
　结构图 ..... 11－36
　平面度检查 ..... 11－37
　拆卸/安装 ..... 11－37
配气机构 ..... 11－40
　结构图 ..... 11－40
　气门挺柱选配 ..... 11－41
　气门间隙检查 ..... 11－42
　气门和气门弹簧检查 ..... 11－42
　拆卸/安装 ..... 11－43
活塞连杆 ..... 11－45
　结构图 ..... 11－45
　连杆瓦选配 ..... 11－46
　活塞环开口间隙检查 ..... 11－47

活塞环槽侧向间隙检查 ..... 11－47
活塞销与活塞/连杆间隙检查 ..... 11－48
拆卸/安装 ..... 11－48
分解/组装 ..... 11－50
曲轴 ..... 11－52
曲轴轴向间隙检查 ..... 11－52
曲轴油膜间隙检查 ..... 11－52
拆卸/安装 ..... 11－53
气缸体 ..... 11－55
结构图 ..... 11－55
主轴瓦选配 ..... 11－56
配缸间隙检查 ..... 11－57
拆卸/安装 ..... 11－57