辅助约束系统

安全气囊系统 ..... 69－1
注意事项 ..... 69－1
简述 ..... 69－5
位置图 ..... 69－6
系统图 ..... 69－7
规定力矩 ..... 69－8
诊断与检测 ..... 69－9
故障代码表 ..... 69－12
故障代码排除方法 ..... 69－15
安全气囊 ECU ..... 69－51
引脚定义 ..... 69－51
拆卸/安装 ..... 69－53
驾驶员安全气囊总成 ..... 69－54
拆卸/安装 ..... 69－54
报废 ..... 69－55
时钟弹簧 ..... 69－56
拆卸/安装 ..... 69－56
副驾驶员安全气囊总成 ..... 69－57
拆卸/安装 ..... 69－57
报废 ..... 69－59
座椅侧气囊 ..... 69－60
拆卸/安装 ..... 69－60
报废 ..... 69－60
侧气帘 ..... 69－62
拆卸/安装 ..... 69－62
报废 ..... 69－63
前碰撞传感器 ..... 69－65
拆卸/安装 ..... 69－65
侧碰撞传感器 ..... 69－66
拆卸/安装 ..... 69－66