变速器系统(GW4C20B+GW7DCT1-A02)

变速器系统 ..... 40－1
位置图 ..... 40－1
系统图 ..... 40－4
通信表 ..... 40－7
规格参数 ..... 40－13
规定力矩 ..... 40－14
专用工具 ..... 40－15
故障代码表 ..... 40－17
自学习流程 ..... 40－24
变速器诊断与检测 ..... 40－26
检测基础 ..... 40－26
指导性诊断 ..... 40－34
详细诊断程序 ..... 40－36
变速器润滑油 ..... 40－133
更换 ..... 40－133
自动变速器总成 ..... 40－135
结构图 ..... 40－135
规定力矩 ..... 40－139
引脚定义 ..... 40－140
拆卸/安装 ..... 40－142
离合器转速传感器 ..... 40－149
引脚定义 ..... 40－149
拆卸/安装 ..... 40－149
液压驻车位移传感器 ..... 40－151
引脚定义 ..... 40－151
拆卸/安装 ..... 40－151
变速器控制单元 ..... 40－153
引脚定义 ..... 40－153
拆卸/安装 ..... 40－156
罩盖分总成 ..... 40－157
结构图 ..... 40－157
拆卸/安装 ..... 40－158
电子泵分总成 ..... 40－164
结构图 ..... 40－164
拆卸/安装 ..... 40－165
离合器压力传感器 ..... 40－167
结构图 ..... 40－167
拆卸/安装 ..... 40－168
液压控制模块 ..... 40－170
拆卸/安装 ..... 40－170

传感器模块 ..... 40－172
拆卸/安装 ..... 40－172
输入轴喷油嘴 ..... 40－174
拆卸/安装 ..... 40－174
驱动轴油封 ..... 40－176
拆卸/安装 ..... 40－176
压滤器滤芯 ..... 40－177
结构图 ..... 40－177
规定力矩 ..... 40－178
更换 ..... 40－179
冷却过滤模块分总成 ..... 40－180
结构图 ..... 40－180
规定力矩 ..... 40－181
拆卸/安装 ..... 40－182
检查 ..... 40－184
电子水泵总成 ..... 40－185
结构图 ..... 40－185
规定力矩 ..... 40－186
引脚定义 ..... 40－187
拆卸/安装 ..... 40－187
换挡器总成 ..... 40－189
结构图 ..... 40－189
规定力矩 ..... 40－190
引脚定义 ..... 40－191
故障码表 ..... 40－192
故障代码排除方法 ..... 40－193
拆卸/安装 ..... 40－195
模式开关总成 ..... 40－196
引脚定义 ..... 40－196
拆卸/安装 ..... 40－196
换挡拨片总成 ..... 40－197
拆卸/安装 ..... 40－197