全景环视影像开关

引脚定义

提示

› 全景环视影像开关集成在中控面板开关。

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸中控面板开关

提示

› 全景环视影像开关集成在中控面板开关。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行