冷冻机油

冷冻机油平衡

提示

› 更换冷凝器、蒸发器、管路、软管或压缩机下列任何组件，需加注冷冻机油。

› 按规定报废使用过的冷冻机油。

› 不同类型和牌号的冷冻机油绝不能混用，否则将损坏压缩机。

› 冷冻机油极易吸水，应尽量减少其与空气接触的时间，以免混入湿气。

› 不要使冷冻机油溅洒到车辆上，否则会损坏漆层；若冷冻机油溅洒到漆层上，应立即将其冲洗掉。

1. 拆卸压缩机
2. 从压缩机的吸、排气口将冷冻机油排放到相同容器中

注意

› 将冷冻机油排放到一个干净的带刻度的容器中。

› 放油时，转动压缩机以便于排出冷冻机油。

3. 记录从已拆卸的压缩机中放出的冷冻机油量

注意

› 此测量值在安装换修压缩机时会用到。

4. 正确报废已用过的冷冻机油
5. 换修压缩机自带一定容量的冷冻机油，在安装换修压缩机前，必须排掉或添加部分冷冻机油

提示

› 参考拆卸压缩机时排放出的冷冻机油量。

› 用换修压缩机中的冷冻机油量减去拆卸时排放出的冷冻机油量，差值即为需要排掉的冷冻机油量。

› 如果换修压缩机中的冷冻机油量较少，则上一步中的差值即为需要添加的冷冻机油量。

6. 根据计算值，排放或添加换修压缩机中的冷冻机油