空调系统

供暖、通风与空调系统(GW4B15A)-自动单温区+奉天 ..... 67－1
注意事项 ..... 67－1
系统描述 ..... 67－3
位置图 ..... 67－9
系统图 ..... 67－11
规格参数 ..... 67－13
规定力矩 ..... 67－14
专用工具 ..... 67－15
故障症状表 ..... 67－16
故障代码表 ..... 67－18
故障代码排除方法 ..... 67－19
供暖、通风与空调系统(GW4B15A)-自动单温区+海拉 ..... 67－25
注意事项 ..... 67－25
系统描述 ..... 67－27
位置图 ..... 67－33
系统图 ..... 67－35
规格参数 ..... 67－37
规定力矩 ..... 67－38
专用工具 ..... 67－39
故障症状表 ..... 67－40
故障代码表 ..... 67－42
故障代码排除方法 ..... 67－43
供暖、通风与空调系统(GW4B15A)-自动双温区+奉天 ..... 67－49
注意事项 ..... 67－49
系统描述 ..... 67－51
位置图 ..... 67－57
系统图 ..... 67－59
规格参数 ..... 67－61
规定力矩 ..... 67－62
专用工具 ..... 67－63
故障症状表 ..... 67－64
故障代码表 ..... 67－66
故障代码排除方法 ..... 67－67
供暖、通风与空调系统(GW4B15A)-自动双温区+海拉 ..... 67－73
注意事项 ..... 67－73
系统描述 ..... 67－75
位置图 ..... 67－81
系统图 ..... 67－83
规格参数 ..... 67－85
规定力矩 ..... 67－86
专用工具 ..... 67－87

故障症状表 ..... 67－88
故障代码表 ..... 67－90
故障代码排除方法 ..... 67－91
供暖、通风与空调系统(GW4C20B)-自动双温区+奉天 ..... 67－97
注意事项 ..... 67－97
系统描述 ..... 67－99
位置图 ..... 67－105
系统图 ..... 67－107
规格参数 ..... 67－109
规定力矩 ..... 67－110
专用工具 ..... 67－111
故障症状表 ..... 67－112
故障代码表 ..... 67－114
故障代码排除方法 ..... 67－115
供暖、通风与空调系统(GW4C20B)-自动双温区+海拉 ..... 67－121
注意事项 ..... 67－121
系统描述 ..... 67－123
位置图 ..... 67－129
系统图 ..... 67－131
规格参数 ..... 67－133
规定力矩 ..... 67－134
专用工具 ..... 67－135
故障症状表 ..... 67－136
故障代码表 ..... 67－138
故障代码排除方法 ..... 67－139
供暖、通风与空调系统(GW4G15F)-自动单温区+奉天 ..... 67－145
注意事项 ..... 67－145
系统描述 ..... 67－147
位置图 ..... 67－153
系统图 ..... 67－155
规格参数 ..... 67－157
规定力矩 ..... 67－158
专用工具 ..... 67－159
故障症状表 ..... 67－160
故障代码表 ..... 67－162
故障代码排除方法 ..... 67－163
供暖、通风与空调系统(GW4G15F)-自动单温区+海拉 ..... 67－169
注意事项 ..... 67－169
系统描述 ..... 67－171
位置图 ..... 67－177
系统图 ..... 67－179
规格参数 ..... 67－181
规定力矩 ..... 67－182
专用工具 ..... 67－183
故障症状表 ..... 67－184

故障代码表 ..... 67－186
故障代码排除方法 ..... 67－187
供暖、通风与空调系统(GW4G15F)-自动双温区+奉天 ..... 67－193
注意事项 ..... 67－193
系统描述 ..... 67－195
位置图 ..... 67－201
系统图 ..... 67－203
规格参数 ..... 67－205
规定力矩 ..... 67－206
专用工具 ..... 67－207
故障症状表 ..... 67－208
故障代码表 ..... 67－210
故障代码排除方法 ..... 67－211
供暖、通风与空调系统(GW4G15F)-自动双温区+海拉 ..... 67－217
注意事项 ..... 67－217
系统描述 ..... 67－219
位置图 ..... 67－225
系统图 ..... 67－227
规格参数 ..... 67－229
规定力矩 ..... 67－230
专用工具 ..... 67－231
故障症状表 ..... 67－232
故障代码表 ..... 67－234
故障代码排除方法 ..... 67－235
制冷剂 ..... 67－241
注意事项 ..... 67－241
气密性检查 ..... 67－243
荧光剂泄露检测 ..... 67－243
制冷剂回收 ..... 67－244
系统抽真空 ..... 67－244
制冷剂加注 ..... 67－245
冷冻机油 ..... 67－246
冷冻机油平衡 ..... 67－246
空调器总成 ..... 67－247
拆卸/安装 ..... 67－247
空调控制器-自动单温区 ..... 67－249
引脚定义 ..... 67－249
拆卸/安装 ..... 67－251
空调控制器-自动双温区 ..... 67－252
引脚定义 ..... 67－252
拆卸/安装 ..... 67－254
综合控制盘组件 ..... 67－255
引脚定义 ..... 67－255
拆卸/安装 ..... 67－255
左温度执行器组件 ..... 67－258

引脚定义 ..... 67－258
拆卸/安装 ..... 67－258
右温度执行器组件 ..... 67－260
引脚定义 ..... 67－260
拆卸/安装 ..... 67－260
内外循环执行器组件 ..... 67－262
引脚定义 ..... 67－262
拆卸/安装 ..... 67－262
调速模块 ..... 67－265
引脚定义 ..... 67－265
拆卸/安装 ..... 67－265
鼓风机风扇组件 ..... 67－267
引脚定义 ..... 67－267
拆卸/安装 ..... 67－267
过滤网组件 ..... 67－269
拆卸/安装 ..... 67－269
阳光传感器 ..... 67－271
引脚定义 ..... 67－271
检查 ..... 67－271
拆卸/安装 ..... 67－272
室内温度传感器 ..... 67－273
引脚定义 ..... 67－273
检查 ..... 67－273
拆卸/安装 ..... 67－274
室外温度传感器 ..... 67－278
引脚定义 ..... 67－278
检查 ..... 67－278
拆卸/安装 ..... 67－279
压力传感器(GW4B15A/GW4C20B) ..... 67－280
引脚定义 ..... 67－280
检查 ..... 67－280
压力开关(GW4G15F) ..... 67－281
引脚定义 ..... 67－281
检查 ..... 67－281
蒸发器温度传感器 ..... 67－282
引脚定义 ..... 67－282
检查 ..... 67－282
拆卸/安装 ..... 67－283
空气质量传感器 ..... 67－285
引脚定义 ..... 67－285
拆卸/安装 ..... 67－285
负离子发生器 ..... 67－287
引脚定义 ..... 67－287
拆卸/安装 ..... 67－287
蒸发器芯体 ..... 67－289

拆卸/安装 ..... 67－289
暖风芯体 ..... 67－291
拆卸/安装 ..... 67－291
中控面板开关 ..... 67－293
引脚定义 ..... 67－293
拆卸/安装 ..... 67－293
压缩机(GW4B15A) ..... 67－294
拆卸/安装 ..... 67－294
压缩机(GW4C20B) ..... 67－295
拆卸/安装 ..... 67－295
压缩机(GW4G15F) ..... 67－296
拆卸/安装 ..... 67－296
冷凝器 ..... 67－297
拆卸/安装 ..... 67－297
膨胀阀组件 ..... 67－299
拆卸/安装 ..... 67－299