变速器系统(GW4B15A+GW7DCT1-A02)

变速器系统 ..... 39－1
位置图 ..... 39－1
系统图 ..... 39－4
通信表 ..... 39－7
规格参数 ..... 39－13
规定力矩 ..... 39－14
专用工具 ..... 39－15
故障代码表 ..... 39－17
自学习流程 ..... 39－24
P 挡紧急解锁 ..... 39－26
变速器诊断与检测 ..... 39－27
检测基础 ..... 39－27
指导性诊断 ..... 39－35
详细诊断程序 ..... 39－37
变速器润滑油 ..... 39－134
更换 ..... 39－134
自动变速器总成 ..... 39－136
结构图 ..... 39－136
规定力矩 ..... 39－140
引脚定义 ..... 39－141
拆卸/安装 ..... 39－143
离合器转速传感器 ..... 39－146
引脚定义 ..... 39－146
拆卸/安装 ..... 39－146
液压驻车位移传感器 ..... 39－148
引脚定义 ..... 39－148
拆卸/安装 ..... 39－148
变速器控制单元 ..... 39－150
引脚定义 ..... 39－150
拆卸/安装 ..... 39－152
罩盖分总成 ..... 39－153
结构图 ..... 39－153
拆卸/安装 ..... 39－154
离合器压力传感器 ..... 39－160
结构图 ..... 39－160
拆卸/安装 ..... 39－161
液压控制模块 ..... 39－163
拆卸/安装 ..... 39－163
传感器模块 ..... 39－165
拆卸/安装 ..... 39－165

输入轴喷油嘴 ..... 39－167
拆卸/安装 ..... 39－167
驱动轴油封 ..... 39－169
拆卸/安装 ..... 39－169
压滤器滤芯 ..... 39－170
结构图 ..... 39－170
规定力矩 ..... 39－171
更换 ..... 39－172
冷却过滤模块总成 ..... 39－173
结构图 ..... 39－173
规定力矩 ..... 39－174
拆卸/安装 ..... 39－175
检查 ..... 39－176
电子水泵总成 ..... 39－177
结构图 ..... 39－177
规定力矩 ..... 39－178
引脚定义 ..... 39－179
拆卸/安装 ..... 39－179
换挡器总成 ..... 39－181
结构图 ..... 39－181
规定力矩 ..... 39－182
引脚定义 ..... 39－183
故障码表 ..... 39－184
故障代码排除方法 ..... 39－185
拆卸/安装 ..... 39－187
模式开关总成 ..... 39－188
引脚定义 ..... 39－188
拆卸/安装 ..... 39－188
换挡拨片总成 ..... 39－189
拆卸/安装 ..... 39－189