维修基础

使用说明 ..... 1－1
　符号注解 ..... 1－1
　缩略语 ..... 1－3
VIN 识别信息 ..... 1－9
　VIN 码含义 ..... 1－9
　VIN 码位置 ..... 1－11
发动机识别信息(GW4B15A) ..... 1－12
　发动机号位置 ..... 1－12
发动机识别信息(GW4G15F) ..... 1－13
　发动机号位置 ..... 1－13
发动机识别信息(GW4C20B) ..... 1－14
　发动机号位置 ..... 1－14
变速器识别信息(6MF22E/MF622E01) ..... 1－15
　变速器号位置 ..... 1－15
变速器识别信息(GW7DCT1-A02) ..... 1－16
　变速器号位置 ..... 1－16
一般性维修 ..... 1－17
　牵引和拖运 ..... 1－17
　举升和支撑 ..... 1－18