CVVL 控制系统(GW4B15A)

CVVL 控制系统 ..... 8－1
系统图 ..... 8－1
规定力矩 ..... 8－2
自学习 ..... 8－3
诊断信息 ..... 8－4
故障码表 ..... 8－4
P1900 ..... 8－5
P1901 ..... 8－6
P1902 ..... 8－7
P1909 ..... 8－8
P190A ..... 8－9
P190B ..... 8－10
P190C ..... 8－11
P190E ..... 8－12
P190F ..... 8－13
P1914 ..... 8－14
P1915 ..... 8－15
P1916 ..... 8－16
P1917 ..... 8－17
P1918 ..... 8－18
P1919 ..... 8－19
P191A ..... 8－20
P191B ..... 8－21
P1922 ..... 8－22
P1923 ..... 8－23
P1924 ..... 8－24
P1925 ..... 8－25
P1926 ..... 8－26
P1927 ..... 8－27
P1932 ..... 8－28
P1933 ..... 8－29
P1934 ..... 8－30
P1940 ..... 8－31
P1943 ..... 8－32
VVL 控制器 ..... 8－33
工作原理 ..... 8－33
引脚定义 ..... 8－34
拆卸/安装 ..... 8－36
VVL 控制电机 ..... 8－37
结构图 ..... 8－37
引脚定义 ..... 8－38

检查..... 8－38
拆卸/安装..... 8－39
CVVL 位置传感器..... 8－41
工作原理..... 8－41
结构图..... 8－42
引脚定义..... 8－43
检查..... 8－43
拆卸/安装..... 8－44