变速器系统(GW4G15F+MF622E01)

变速器系统 ..... 38－1
系统描述 ..... 38－1
位置图 ..... 38－3
基本参数 ..... 38－4
规定力矩 ..... 38－5
专用工具 ..... 38－6
故障症状表 ..... 38－7
变速器润滑油 ..... 38－8
规格参数 ..... 38－8
检查 ..... 38－9
更换 ..... 38－10
变速器总成 ..... 38－11
结构图 ..... 38－11
截面图 ..... 38－14
规定力矩 ..... 38－15
拆卸/安装 ..... 38－16
分解/组装 ..... 38－23
输入轴组件 ..... 38－31
结构图 ..... 38－31
分解/组装 ..... 38－32
中间轴组件 ..... 38－33
结构图 ..... 38－33
分解/组装 ..... 38－35
各挡位同步环后备量检查 ..... 38－39
倒挡轴组件 ..... 38－40
结构图 ..... 38－40
分解/组装 ..... 38－41
各挡位同步环后备量检查 ..... 38－43
差速器组件 ..... 38－44
结构图 ..... 38－44
分解/组装 ..... 38－45
离合器壳体总成 ..... 38－47
结构图 ..... 38－47
分解/组装 ..... 38－48
变速器壳体总成 ..... 38－52
结构图 ..... 38－52
分解/组装 ..... 38－53
差速器左油封 ..... 38－56
拆卸/安装 ..... 38－56
差速器右油封 ..... 38－58
拆卸/安装 ..... 38－58

倒车灯开关 ..... 38－60
引脚定义 ..... 38－60
拆卸/安装 ..... 38－60
空挡开关 ..... 38－61
引脚定义 ..... 38－61
拆卸/安装 ..... 38－61
检查 ..... 38－62
换挡器总成 ..... 38－63
规定力矩 ..... 38－63
拆卸/安装 ..... 38－64
换挡拉索总成 ..... 38－66
规定力矩 ..... 38－66
拆卸/安装 ..... 38－67
检查 ..... 38－69
调节 ..... 38－70