泊车辅助系统

倒车影像系统 ..... 85－1
系统描述 ..... 85－1
位置图 ..... 85－2
系统图 ..... 85－3
故障代码表 ..... 85－4
故障代码排除方法 ..... 85－5
后视摄像头 ..... 85－8
引脚定义 ..... 85－8
拆卸/安装 ..... 85－8
全景环视影像系统 ..... 85－9
系统描述 ..... 85－9
位置图 ..... 85－10
系统图 ..... 85－11
故障症状表 ..... 85－12
故障代码表 ..... 85－13
故障代码排除方法 ..... 85－14
标定流程 ..... 85－28
前环视摄像头 ..... 85－30
引脚定义 ..... 85－30
拆卸/安装 ..... 85－30
左/右环视摄像头 ..... 85－31
引脚定义 ..... 85－31
拆卸/安装 ..... 85－31
后环视摄像头 ..... 85－32
引脚定义 ..... 85－32
拆卸/安装 ..... 85－32
全景环视影像控制器 ..... 85－33
引脚定义 ..... 85－33
拆卸/安装 ..... 85－35
全景环视影像开关 ..... 85－36
引脚定义 ..... 85－36
拆卸/安装 ..... 85－36
倒车雷达系统 ..... 85－37
系统描述 ..... 85－37
位置图 ..... 85－38
系统图 ..... 85－39
故障代码表 ..... 85－40
故障代码排除方法 ..... 85－41
防撞雷达传感器 ..... 85－49
引脚定义 ..... 85－49
拆卸/安装 ..... 85－50

防撞雷达系统 ..... 85－51
系统描述 ..... 85－51
位置图 ..... 85－52
系统图 ..... 85－53
故障代码表 ..... 85－54
故障代码排除方法 ..... 85－56
防撞雷达传感器 ..... 85－64
引脚定义 ..... 85－64
拆卸/安装 ..... 85－65
防撞雷达开关 ..... 85－66
引脚定义 ..... 85－66
拆卸/安装 ..... 85－66
全自动泊车系统 ..... 85－67
系统描述 ..... 85－67
位置图 ..... 85－68
系统图 ..... 85－69
规定力矩 ..... 85－71
故障代码表 ..... 85－72
故障代码排除方法 ..... 85－77
防撞雷达传感器 ..... 85－102
引脚定义 ..... 85－102
拆卸/安装 ..... 85－102
泊车雷达传感器 ..... 85－103
引脚定义 ..... 85－103
拆卸/安装 ..... 85－103
泊车雷达控制器 ..... 85－105
引脚定义 ..... 85－105
拆卸/安装 ..... 85－106
全自动泊车开关 ..... 85－107
引脚定义 ..... 85－107
拆卸/安装 ..... 85－107