发动机控制系统(GW4B15A)

发动机控制系统 ..... 5－1
注意事项 ..... 5－1
系统描述 ..... 5－2
系统图 ..... 5－6
规定力矩 ..... 5－9
CVO 自学习 ..... 5－10
VVT 自学习 ..... 5－11
GPF 信息写入 ..... 5－12
诊断信息 ..... 5－14
故障代码表 ..... 5－14
P000A00 ..... 5－31
P000B00 ..... 5－32
P001000 ..... 5－33
P001300 ..... 5－34
P001676 ..... 5－35
P001678 ..... 5－36
P001776 ..... 5－37
P001778 ..... 5－38
P003000 ..... 5－39
P003100 ..... 5－40
P003200 ..... 5－41
P003313 ..... 5－42
P003411 ..... 5－43
P003512 ..... 5－44
P003600 ..... 5－45
P003700 ..... 5－46
P003800 ..... 5－47
P003A21 ..... 5－48
P003A22 ..... 5－49
P003A72 ..... 5－50
P003A73 ..... 5－51
P003C00 ..... 5－52
P005300 ..... 5－53
P005400 ..... 5－54
P005A00 ..... 5－55
P008700 ..... 5－56
P008800 ..... 5－57
P008984 ..... 5－58
P008985 ..... 5－59
P009000 ..... 5－60
P009626 ..... 5－61

P009700 ..... 5－62
P009800 ..... 5－63
P009900 ..... 5－64
P00BC00/P00BD00 ..... 5－65
P00C600 ..... 5－66
P00C721/P00C722/P010621/P010622/P120000/P120100 ..... 5－67
P00CE23/P00CE24/P138023/P138024/P138123/P138124 ..... 5－68
P00E926 ..... 5－69
P00EA00 ..... 5－70
P00EB00 ..... 5－71
P00EC00 ..... 5－72
P010121/P010122/P01012A ..... 5－73
P010200 ..... 5－74
P010300 ..... 5－75
P01062A ..... 5－76
P010700 ..... 5－77
P010800 ..... 5－78
P011126 ..... 5－79
P011200 ..... 5－80
P011300 ..... 5－81
P011400 ..... 5－82
P011700 ..... 5－83
P011800 ..... 5－84
P011900 ..... 5－85
P012100/P022100 ..... 5－86
P012200/P022200 ..... 5－87
P012300/P022300 ..... 5－88
P012800 ..... 5－89
P013000 ..... 5－90
P013100 ..... 5－91
P013200 ..... 5－92
P013300 ..... 5－93
P013600 ..... 5－94
P013700 ..... 5－95
P013800 ..... 5－96
P013A00 ..... 5－97
P019000 ..... 5－98
P019128 ..... 5－99
P019129 ..... 5－100
P019200 ..... 5－101
P019400 ..... 5－102
P020113/P020213/P020313/P020413 ..... 5－103
P021900 ..... 5－104
P023400 ..... 5－105
P023621/P023622/P120400/P120500 ..... 5－106

P023700 ..... 5－107
P023800 ..... 5－108
P024300 ..... 5－109
P024437 ..... 5－110
P024477 ..... 5－111
P024600 ..... 5－112
P025100 ..... 5－113
P025900 ..... 5－114
P025A13 ..... 5－115
P025C11 ..... 5－116
P025D12 ..... 5－117
P029900 ..... 5－118
P02CC00/P02CE00/P02D000/P02D200 ..... 5－119
P02CD00/P02CF00/P02D100/P02D300 ..... 5－120
P02EE00/P02EF00/P02F000/P02F100 ..... 5－121
P030000/P030100/P030200/P030300/P030400/P036300 ..... 5－122
P032500 ..... 5－123
P032600 ..... 5－124
P032700/P032714 ..... 5－125
P032800/P032815 ..... 5－126
P033664 ..... 5－127
P033900/P261700 ..... 5－128
P034100 ..... 5－129
P034200 ..... 5－130
P034300 ..... 5－131
P035113/P035213/P035313/P035413 ..... 5－132
P036600 ..... 5－133
P036700 ..... 5－134
P036800 ..... 5－135
P042000 ..... 5－136
P044200 ..... 5－137
P044413 ..... 5－138
P044700 ..... 5－139
P045125 ..... 5－140
P045128 ..... 5－141
P04512A ..... 5－142
P045200 ..... 5－143
P045300 ..... 5－144
P045500 ..... 5－145
P045811 ..... 5－146
P045912 ..... 5－147
P046129 ..... 5－148
P046300/P046200/P046000 ..... 5－149
P046700 ..... 5－150
P046800 ..... 5－151

P048000 ..... 5－152
P048371 ..... 5－153
P048372 ..... 5－154
P048373 ..... 5－155
P048374 ..... 5－156
P048375 ..... 5－157
P049700 ..... 5－158
P049800 ..... 5－159
P049900 ..... 5－160
P04F000 ..... 5－161
P050000 ..... 5－162
P050184/P050165/P050166 ..... 5－163
P050500/P050700/P050A22/P050D00 ..... 5－164
P050B00 ..... 5－165
P050B20 ..... 5－166
P050C23/P050C24/P011623/P011626 ..... 5－167
P051300/P063300/P161000~P161700 ..... 5－168
P053216 ..... 5－169
P053317 ..... 5－170
P053F21 ..... 5－171
P053F22 ..... 5－172
P054500 ..... 5－173
P054600 ..... 5－174
P054A00 ..... 5－175
P055700 ..... 5－176
P055800 ..... 5－177
P056200 ..... 5－178
P056300 ..... 5－179
P056400/P056411/P056412/P056423/P056429 ..... 5－180
P057100 ..... 5－181
P05EC00 ..... 5－182
P060D00 ..... 5－183
P061513 ..... 5－184
P061611 ..... 5－185
P061712 ..... 5－186
P061A00 ..... 5－187
P061C00 ..... 5－188
P062B9A\P062B64\P062B96 ..... 5－189
P063000 ..... 5－190
P063400 ..... 5－191
P064100 ..... 5－192
P064513 ..... 5－193
P064611 ..... 5－194
P064712 ..... 5－195
P064D00/P064D13 ..... 5－196

P065100..... 5－197
P068500..... 5－198
P068600..... 5－199
P06869E ..... 5－200
P068700..... 5－201
P069100..... 5－202
P069200..... 5－203
P069700..... 5－204
P06B842/P06B843 ..... 5－205
P06DA13..... 5－206
P06DB11..... 5－207
P06DC12..... 5－208
P070000..... 5－209
P120200/P120300/P222600/P222721/P222722/P222784/P222785.. 5－210
P121200..... 5－211
P121A00 ..... 5－212
P122000/P122100/P122200/P122300..... 5－213
P122400/P122500/P122600/P122700..... 5－214
P122800/P122900/P122A00/P122B00 ..... 5－215
P122C00/P122D00/P122E00/P122F00..... 5－216
P123000/P123100..... 5－217
P128200..... 5－218
P128300..... 5－219
P128400..... 5－220
P128500..... 5－221
P128600..... 5－222
P129000..... 5－223
P129100..... 5－224
P129300..... 5－225
P129600..... 5－226
P12A300 ..... 5－227
P12B100 ..... 5－228
P12C200 ..... 5－229
P12C300 ..... 5－230
P138E00 ..... 5－231
P139E00 ..... 5－232
P141500..... 5－233
P141700..... 5－234
P142000..... 5－235
P145000..... 5－236
P145100..... 5－237
P145200..... 5－238
P151000..... 5－239
P151100..... 5－240

P151200 ..... 5－241
P151300 ..... 5－242
P152000~P152200/P153500~P153700/P153900 ..... 5－243
P152300 ..... 5－244
P152700/P152800 ..... 5－245
P152900 ..... 5－246
P153000/P153100/P157100~P157500 ..... 5－247
P153800 ..... 5－248
P154100 ..... 5－249
P154200 ..... 5－250
P154300 ..... 5－251
P155000/P155100 ..... 5－252
P155400/P155500/P156100 ..... 5－253
P155600/P155700 ..... 5－254
P155800/P155900/P155A00/P155B00 ..... 5－255
P156000 ..... 5－256
P15A000~P15A900 ..... 5－257
P15AA00~P15AF00 ..... 5－258
P15B000~P15B900 ..... 5－259
P15BA00~P15BF00 ..... 5－260
P15C000~P15C900 ..... 5－261
P15CA00~P15CF00 ..... 5－262
P15D000~P15D900 ..... 5－263
P15DA00~P15DF00 ..... 5－264
P15E000 ..... 5－265
P168300 ..... 5－266
P170100 ..... 5－267
P170200 ..... 5－268
P170300 ..... 5－269
P190000 ..... 5－270
P190100 ..... 5－271
P190200 ..... 5－272
P190900 ..... 5－273
P190A00 ..... 5－274
P190B00 ..... 5－275
P190C00 ..... 5－276
P190E00 ..... 5－277
P190F00 ..... 5－278
P191400 ..... 5－279
P191500 ..... 5－280
P191600 ..... 5－281
P191700 ..... 5－282
P191800 ..... 5－283
P191900 ..... 5－284
P191A00 ..... 5－285

P191B00 ..... 5－286
P192200 ..... 5－287
P192300 ..... 5－288
P192400 ..... 5－289
P192500 ..... 5－290
P192600 ..... 5－291
P192700 ..... 5－292
P193200 ..... 5－293
P193300 ..... 5－294
P193400 ..... 5－295
P194000 ..... 5－296
P194300 ..... 5－297
P20802A ..... 5－298
P208062 ..... 5－299
P208800 ..... 5－300
P208900 ..... 5－301
P209000 ..... 5－302
P209100 ..... 5－303
P209600 ..... 5－304
P209700 ..... 5－305
P20E223/P20E224 ..... 5－306
P210000/P210300/P210600/P211800 ..... 5－307
P212200/P212700 ..... 5－308
P212300/P212800 ..... 5－309
P213800 ..... 5－310
P214600/P214900/P215200/P215500 ..... 5－311
P214800/P215100 ..... 5－312
P217700/P217800/P218700/P218800 ..... 5－313
P218323/P218324 ..... 5－315
P218400 ..... 5－316
P218500 ..... 5－317
P219500 ..... 5－318
P219600 ..... 5－319
P222800/P222900 ..... 5－320
P223200 ..... 5－321
P223700 ..... 5－322
P223713 ..... 5－323
P224300 ..... 5－324
P225100 ..... 5－325
P226100 ..... 5－326
P226D00 ..... 5－327
P227000 ..... 5－328
P227100 ..... 5－329
P230011/P230311/P230611/P230911 ..... 5－330
P230112/P230412/P230712/P231012 ..... 5－331

P241400 ..... 5－332
P242200 ..... 5－333
P242F00 ..... 5－334
P245400 ..... 5－335
P245500 ..... 5－336
P24A400 ..... 5－337
P256400 ..... 5－338
P256500 ..... 5－339
P25B000 ..... 5－340
P261000 ..... 5－341
P262600 ..... 5－342
P26A387 ..... 5－343
P26A581 ..... 5－344
P26A600 ..... 5－345
P26A700 ..... 5－346
P26CA00 ..... 5－347
P26CD00 ..... 5－348
P26E400 ..... 5－349
P26E500 ..... 5－350
P26E600 ..... 5－351
P304600 ..... 5－352
P305000 ..... 5－353
P305200 ..... 5－354
P305400 ..... 5－355
P305500 ..... 5－356
P305600 ..... 5－357
P308800 ..... 5－358
U000188 ..... 5－359
U010187 ..... 5－360
U012287 ..... 5－361
U012687 ..... 5－362
U014087 ..... 5－363
U014687 ..... 5－364
U015587 ..... 5－365
U016487 ..... 5－366
U023587 ..... 5－367
U040282 ..... 5－368
U040283 ..... 5－369
U040582 ..... 5－370
U040583 ..... 5－371
U041682 ..... 5－372
U041683 ..... 5－373
U060100 ..... 5－374
U060141 ..... 5－375
U067600 ..... 5－376

U100082 ..... 5－377
U100083 ..... 5－378
U100087 ..... 5－379
U110017 ..... 5－380
U110116 ..... 5－381
U110487 ..... 5－382
U110587 ..... 5－383
U110688 ..... 5－384
U110887 ..... 5－385
发动机控制单元 ..... 5－386
位置图 ..... 5－386
引脚定义 ..... 5－387
拆卸/安装 ..... 5－391
点火线圈、火花塞 ..... 5－393
工作原理 ..... 5－393
结构图 ..... 5－394
引脚定义 ..... 5－395
检查 ..... 5－395
火花塞检查 ..... 5－396
拆卸/安装 ..... 5－396
VVT 控制阀 ..... 5－398
工作原理 ..... 5－398
结构图 ..... 5－401
引脚定义 ..... 5－402
检查 ..... 5－402
拆卸/安装 ..... 5－403
凸轮轴相位传感器 ..... 5－404
工作原理 ..... 5－404
结构图 ..... 5－405
引脚定义 ..... 5－406
检查 ..... 5－406
拆卸/安装 ..... 5－407
曲轴位置传感器 ..... 5－408
工作原理 ..... 5－408
结构图 ..... 5－409
引脚定义 ..... 5－410
检查 ..... 5－410
拆卸/安装 ..... 5－411
爆震传感器 ..... 5－412
工作原理 ..... 5－412
结构图 ..... 5－413
引脚定义 ..... 5－414
检查 ..... 5－414
拆卸/安装 ..... 5－415
高温传感器 ..... 5－416

工作原理 ..... 5－416
结构图 ..... 5－417
引脚定义 ..... 5－418
拆卸/安装 ..... 5－418