# 侧碰撞传感器

## 拆卸/安装

### 拆卸

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆卸 B 柱下护板
4. 断开侧碰撞传感器线束接插件



B64DD7FB7C62

5. 拆下 1 个螺栓，取下侧碰撞传感器



B552CDC59334

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

**⚠ 注意**

› 碰撞传感器分正负极，在连接接插件的时候需要保证正负极正确。

› 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。