电路图

使用说明 1
导言 1
参考样图 2
注解说明 3
符号注解 5
缩略语 7
模块位置信息 13
机舱 13
仪表板 14
座舱 15
车身后部 16
保险盒信息 17
蓄电池正极保险盒(GW4B15A) 17
蓄电池正极保险盒(GW4C20B) 19
蓄电池正极保险盒(GW4G15F) 21
机舱保险盒 23
仪表板保险盒 26
搭铁点信息 29
发动机线束搭铁(GW4B15A) 29
发动机线束搭铁(GW4C20B) 30
发动机线束搭铁(GW4G15F+6MT) 31
发动机线束搭铁(GW4G15F+7DCT) 32
机舱线束搭铁(GW4B15A) 33
机舱线束搭铁(GW4C20B) 34
机舱线束搭铁(GW4G15F) 35
仪表板线束搭铁 36
座舱线束搭铁 37
后背门线束搭铁 38
转接器信息 39
仪表板线束 39
座舱线束 40
搭铁信息汇总 41
GND04 41
GND04(GW4G15F) 42
GND05 43
GND06 44
GND07(GW4B15A) 45
GND07(GW4C20B) 46
GND07(GWG15F) 47
GND08(GW4B15A) 48
GND08(GW4C20B) 49
GND08(GW4G15F) 50

GND09 51
GND10 52
GND11 53
GND12 54
GND13 55
GND14 56
GND15 57
GND16 58
GND17 59
GND18 60
GND19 61
GND20 62
GND22(GW4B15A) 63
GND22(GW4C20B) 64
GND23(GW4B15A) 65
GND23(GW4G15F) 66
GND24 67
GND25(GW4B15A) 68
GND25(GW4C20B) 69
GND25(GW4G15F) 70
线束图 71
前保险杠线束 71
机舱线束(GW4B15A) 72
机舱线束(GW4C20B) 75
机舱线束(GW4G15F+6MT) 77
机舱线束(GW4G15F+7DCT) 80
发动机线束(GW4B15A) 83
发动机线束(GW4C20B) 86
发动机线束(GW4G15F+6MT) 89
发动机线束(GW4G15F+7DCT) 91
仪表板线束 93
座舱线束 98
车门线束 101
空调线束 106
顶棚线束 107
后背门线束 109
后保险杠线束 110
插件图 112
前保险杠线束 112
机舱线束(GW4B15A) 114
机舱线束(GW4C20B) 119
机舱线束(GW4G15F+6MT) 124
机舱线束(GW4G15F+7DCT) 129
发动机线束(GW4B15A) 134
发动机线束(GW4C20B) 140

发动机线束(GW4G15F+6MT) 144
发动机线束(GW4G15F+7DCT) 148
仪表板线束 152
座舱线束 161
车门线束 168
空调线束 175
顶棚线束 177
后背门线束 180
后保险杠线束 181
整车原理图 183
电源系统(GW4B15A) 183
电源系统(GW4C20B) 191
电源系统(GW4G15F) 199
发动机控制系统(GW4B15A) 207
发动机控制系统(GW4C20B) 216
发动机控制系统(GW4G15F) 224
变速器控制系统(GW4B15A) 232
变速器控制系统(GW4C20B) 238
变速器控制系统(GW4G15F) 244
ESP 249
安全气囊系统 251
时钟弹簧 253
PEPS 254
中央控制开关 257
中控锁开关/门锁 258
多媒体系统 261
全景环视系统-高清 265
泊车辅助系统(自动泊车配置) 266
防撞雷达系统(防撞雷达配置) 269
并线辅助雷达 270
智能前视控制系统 271
胎压监测模块 272
雨刮洗涤系统 273
组合仪表系统 275
电动座椅 277
EPS 279
转角传感器 280
DC/DC 281
备用电源/充电器插座 282
T-BOX 283
内外后视镜 284
电动车窗 289
天窗 295
小开关组 296
模式开关 297

电喇叭 298
雨量光线传感器 299
灯光系统 300
空调系统 312
空气净化器 316
组合开关 317
BCM 319
网关、诊断接口 321
总线通讯系统 322