# 变速器系统(GW4G15F+6MF22E)


变速器系统 ..... 37－1
系统描述 ..... 37－1
位置图 ..... 37－2
基本参数 ..... 37－3
规定力矩 ..... 37－4
专用工具 ..... 37－5
故障症状表 ..... 37－6
变速器润滑油 ..... 37－7
规格参数 ..... 37－7
检查 ..... 37－8
更换 ..... 37－9
变速器总成 ..... 37－10
截面图 ..... 37－10
规定力矩 ..... 37－11
拆卸/安装 ..... 37－12
分解/组装 ..... 37－19
输入轴总成 ..... 37－27
分解/组装 ..... 37－27
齿轮轴向间隙检查 ..... 37－28
各挡位同步环检查 ..... 37－28
输出轴总成 ..... 37－29
分解/组装 ..... 37－29
齿轮轴向间隙检查 ..... 37－29
各挡位同步环检查 ..... 37－30
倒挡轴总成 ..... 37－31
分解/组装 ..... 37－31
齿轮轴向间隙检查 ..... 37－32
各挡位同步环检查 ..... 37－33
差速器总成 ..... 37－34
分解/组装 ..... 37－34
离合器壳体总成 ..... 37－36
分解/组装 ..... 37－36
变速器壳体总成 ..... 37－38
分解/组装 ..... 37－38
选换挡机构总成 ..... 37－40
分解/组装 ..... 37－40
换挡拨叉机构 ..... 37－41
分解/组装 ..... 37－41
差速器左油封 ..... 37－42
拆卸/安装 ..... 37－42
差速器右油封 ..... 37－44

拆卸/安装 ..... 37－44
倒车灯开关 ..... 37－46
引脚定义 ..... 37－46
拆卸/安装 ..... 37－46
空挡开关 ..... 37－47
引脚定义 ..... 37－47
拆卸/安装 ..... 37－47
检查 ..... 37－48
换挡器总成 ..... 37－49
规定力矩 ..... 37－49
拆卸/安装 ..... 37－50
换挡拉索总成 ..... 37－52
规定力矩 ..... 37－52
拆卸/安装 ..... 37－53
检查 ..... 37－55
调节 ..... 37－56