
# 电喇叭

## 电喇叭


BAT
F210 15A
2
B012 G
R203
1
3
2
5
喇叭继电器
2
XC411_2
03
XC611
B122 Bl-W
B123 R-B
XC614
07
XC414
J1-62
喇叭继电器
BCM
XC113(J1)
A13
A12
时钟弹簧
XC174(A)
电喇叭开关
1
低音电喇叭
2
XC200
1
高音电喇叭
2
XC199
G032 B
G020 B
GND11
GND05