
左/右环视摄像头

引脚定义



903161D17964

引脚号	功能
1	摄像头视频输出
2	接地

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸外后视镜总成

提示

› 左/右环视摄像头总成集成在外后视镜总成。

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

提示

› 拆卸左/右外后视镜总成(集成环视摄像头)并安装后，需要对全景环视影像系统重新进行标定。