
转接器信息

仪表板线束

仪表板线束




5A0D2FFFDC05

1. PT-J1
2. AD-J2
3. PT-J3
4. CF-J3
5. CF-J5
6. CF-J4

座舱线束

座舱线束



7060F7A000B3

1. AD-J4
2. AD-J3
3. CF-J6(中压)
4. CF-J1(中压)
5. CF-J7(中压)
6. AD-J6