
后保险杠线束

后保险杠线束



645B9E96C8E7

1. 接左后雷达传感器(自动泊车配置) XC082 P182
   接左后雷达传感器(防撞雷达配置) S44 P181
2. 接左后辅助泊车雷达探头(自动泊车配置) XC338 P182
3. 接座舱线束 H20a P181
4. 接左牌照灯 L12 P181
5. 接后环视摄像头(全景环视配置) E34b P181
6. 接后背门把手微动开关 T13 P182
7. 接右牌照灯 L13 P181
8. 接右后辅助泊车雷达探头(自动泊车配置) XC339 P182
9. 接右后雷达传感器(自动泊车配置) XC084 P182
   接右后雷达传感器(防撞雷达配置) S46 P181
10. 接右后中雷达传感器(自动泊车配置) XC085 P182
    接右后中雷达传感器(防撞雷达配置) S47 P181
11. 接后雾灯 L11 P181
12. 接后背箱外低频天线 S60 P182
13. 接后视摄像头(倒车影像配置) E34 P181
14. 接左后中雷达传感器(自动泊车配置) XC083 P182
    接左后中雷达传感器(防撞雷达配置) S45 P181
15. 接座舱线束 H20 P181