

安全气囊系统

安全气囊系统-1



安全气囊系统-2


驾驶员安全气囊
左前排插锁
右前排插锁
SBR
时钟弹簧
XC280
XC312
XC321
N136 Y-Bl
PT-CAN
XC175(C)
XC616
XC417
B20
B19
B6
B3
A26
B12
B11
电源
接地
CAN-H
CAN-L
安全气囊电控单元
碰撞信号
XC172(B)
XC173(A)
XC614
XC414
XC611
XC411-3
XC647
XC447
A16
A15
A30
A29
A32
A31
B4
J1-42
A10
左侧碰撞传感器
左前碰撞传感器
右前碰撞传感器
BCM
T-BOX
XC178
XC176
XC177
XC113(J1)
E16-X01(A)