
车身结构


车身断面图



8EA23D9EFAC9

车身断面位置图


断面 A-A



ECE4E746BEC8

1. 左纵梁内板本体
2. 左纵梁外板中加强板
3. 左纵梁外板本体
4. 左悬置加强板


断面 B-B



B3226357F9D5

1. 左前轮罩边梁
2. 左前轮罩边梁加强板
3. 左前轮罩本体


断面 C-C



F93572C4B50B

1. 左 A 柱内板
2. 左 A 柱下段加强板
3. 左 A 柱下铰链安装板
4. 左侧围外板
5. 前围板


断面 D-D



352341FDDA5E

1. 左 A 柱上段加强板
2. 左 A 柱内板上段
3. 左侧围外板


断面 E-E



365B817B7C1D

1. 前地板左门槛梁
2. 左侧围外板
3. 左侧围门槛加强梁
4. 前地板本体


断面 F-F



93D803FC5D34

1. 左 B 柱加强板本体
2. 左 B 柱内板
3. 左 B 柱内板加强板
4. 左侧围外板


断面 G-G



03463E78F287

1. 后地板左门槛梁
2. 左侧围门槛加强梁
3. 左侧围外板
4. 前地板本体


断面 H-H



72B03C379F81

1. 左后轮罩内板本体
2. 左侧围外板
3. 左后轮罩外板


断面 I-I



AA9F6F36AFAE

1. 左 C 柱内板
2. 左侧围外板
3. 左 C 柱加强板


断面 J-J



E57877003CB4

1. 左 C 柱内板连接板
2. 左 D 柱内板上段
3. 左侧围流水槽
4. 左侧围外板
5. 左 D 柱加强板上段


断面 K-K(非天窗版)



328DB6437258

1. 天窗版顶盖外板
2. 左后门框上加强板
3. 左侧围外板
4. 左 B 柱内板上段


断面 K-K(天窗版)



2229F6D895AE

1. 天窗版顶盖外板
2. 天窗加强板
3. 左后门框上加强板
4. 左侧围外板
5. 左 B 柱内板上段


断面 L-L(非天窗版)



4DC7A10A0018

1. 天窗版顶盖外板
2. 左 A 柱上段加强板
3. 左侧围外板
4. 左 A 柱内板上段

断面 L-L(天窗版)



6D4BB263057C

1. 天窗版顶盖外板
2. 天窗加强板
3. 左 A 柱上段加强板
4. 左侧围外板
5. 左 A 柱内板上段