
后环视摄像头

引脚定义




903161D17964

引脚号	功能
1	摄像头视频输出
2	接地

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后保险杠总成
3. 断开后环视摄像头接插件
4. 拆下后环视摄像头



43AB165DB17C

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

提示

› 拆卸后环视摄像头并安装后，需要对全景环视影像系统重新进行标定。