
车身拆解图


机舱



39FD8DC8C2BD

1. 右前轮罩边梁加强板总成
2. 前围上部总成
3. 通风盖板安装板总成
4. 左前轮罩边梁加强板总成
5. 左纵梁总成
6. 右纵梁总成


顶盖(非天窗版)



00BFBF9CC272

1. 顶盖外板
2. 顶盖后横梁总成
3. 顶盖横梁三
4. 顶盖横梁二焊合
5. 顶盖横梁一
6. 顶盖前横梁总成


顶盖(天窗版)



CD33ECD4B84D

1. 天窗版顶盖外板
2. 顶盖后横梁总成
3. 天窗加强板焊合
4. 顶盖前横梁总成


前围



B4071FC8417C

1. 前围板总成
2. 搁脚板安装板总成


侧围



FF7957B0DC9D

1. 右侧围外板
2. 右侧围外板加强板总成
3. 右 B 柱内板上段焊合
4. 右后轮毂罩外板总成
5. 右侧围流水槽总成
6. 右侧围内板后段总成
7. 右 B 柱内板总成
8. 右 A 柱内板上段本体焊合
9. 右 A 柱内板下段总成
10. 左 A 柱内板下段总成
11. 左 A 柱内板上段本体焊合
12. 左 B 柱内板总成
13. 左 B 柱内板上段焊合
14. 左侧围内板后段总成
15. 左侧围流水槽总成
16. 加油口盖口管总成
17. 左后轮毂罩外板总成
18. 左侧围外板加强板总成
19. 左侧围外板总成


地板



FD4558F42FEC

1. 前地板总成
2. 后地板总成

后围



B477BD8F4300

1. 后围总成