






车身焊点


图解实例


●：表示点焊
4： 表示4个焊点
✱：表示车辆左右对称
重点零部件
焊点分布带
主视图形
放大图
箭头表示视图观察角度
指示底图
位置指示
B
● 4 ✱
● 4 ✱
● 4 ✱
● 7 ✱
● 1 ✱
● 3 ✱
● 3 ✱

符号含义


点焊	●			
塞焊	■			
连续焊	⎓			

左侧围前连接板




0301D20464A3

顶盖




4924FA0C2578




30875DB201C9


侧围外板



B8C0299F2190




FD05CAE6250B





60DDC900F599

左侧围加强板总成




736CD5138FBD






807BBCF93DA0

左 A 柱内板上部总成




E57F29B6057B

左 B 柱内板上部总成




左 B 柱内板总成




521AD73A23E9

左 A 柱内板下部总成




EFAAF52C92F8

前围上部总成




0AAC97F73D52


左纵梁总成



3184364DE3BC




E01CC5891865




74F53BA2C802


前围板总成



F3303DD784A0




12F13AE02089




6F13AA8191AB


左侧围流水槽总成



44418903B988


左后轮罩外板总成(状态一)






50617EE596AB

左后轮罩外板总成(状态二)




0EEBDDF118C8





8F8B130D617B

右后轮罩外板总成




7919AC76661D






57EBDB9E82AD

左侧围内板后段总成




A54435AD2B08




686A1587B909

后围总成





9A7B3DC5D66C

前地板总成




5498F89F942F






005297B2B943




23CC5FEA3450




27D48C565E4E


后地板总成




721594046060



3ADB1C4038AF



FBA827879033



BC3F8B9042DB